
MONTAGE DU CAPOT


DANS CE NUMÉRO, nous allons procéder à l'assemblage du capot moteur en ajoutant la structure inférieure et l'enjoliveur de la prise d'air.



MONTAGE DU CAPOT




1-1 INSÉREZ L'ENJOLIVEUR DE LA PRISE D'AIR PORTANT LE LOGO CITRÖEN (1C) dans son logement, dans le coin inférieur gauche du dessous du capot moteur (1A).



1A IM


1-2 FIXEZ L'ENJOLIVEUR DE LA PRISE D'AIR AVEC LE LOGO CITRÖEN (1C) au capot moteur (1A) à l'aide de deux vis IM.




CITROËN ≈ SM - PAS À PAS

1-4 PLACEZ LA STRUCTURE

CAPOT (1B) dans son logement sur le dessous du capot moteur (1A). Procédez avec précaution et vérifiez que la grille de prise d'air (1D) soit restée bien en place.






1-5 FIXEZ LA STRUCTURE INFÉRIEURE DU CAPOT (1B) par le dessous du capot moteur (1A) avec deux vis JM.

MONTAGE DU CAPOT

1-6 FIXEZ LE RESTE DE LA STRUCTURE INFÉRIEURE DU CAPOT (1B) quec

10 vis JM. Commencez par les vis les plus proches de la grille de prise d'air (1D) afin d'éviter que celle-ci ne ressorte de son emplacement pendant que vous poserez les autres vis.



1E TE TE TE

1-7 POUR ACHEVER CETTE PHASE DE MONTAGE,

retournez l'ensemble du capot assemblé et montez les gicleurs du lave-glace (1E) sur le dessus du capot moteur (1A). Pour un montage plus sûr, il est recommandé de les fixer dans leur logement avec une petite goutte de colle que vous déposerez avec une pointe d'épingle.

VOICI À QUOI DOIT RESSEMBLER

le capot moteur une fois ajoutés la structure intérieure, l'enjoliveur de la prise d'air avec le logo Citroën, la grille de prise d'air et les deux gicleurs du lave-glace.

RÉSULTAT FINAL DE CETTE ÉTAPE

